



TUTO PASSAGE SUPCAM V1.3 VERS 1.4

Installer le plugin de suppression de l'ancienne version de SUPCAM




Installer l'IPK correspondant a votre BOX :



Activer SUPCAM avec votre code personnel , la machine reboot seule .

Vérifier dans la page softcam et que mon CAM SUPCAM est bien sélectionner.



ENJOY !